

CALCUL DE LA DURÉE DES FILMS ARGENTIQUES

Pour calculer la longueur de votre film, mesurer le diamètre \varnothing et visionner la correspondance ci-dessous.

LISTE DES SUPPORTS ACCEPTES Format Supports admis SUR DEVIS - VHS, S-VHS, VHS-C - Hi8, Vidéo8, Digital 8 - Mini DV, Mini DVCam - 8, Super 8 - 9,5 et 16 mm (avec supplément)			
* Collage, réfection et nettoyage des bandes nécessaires au traitement : gratuit			
TABLEAU DE CONVERSION DES BOBINES ARGENTIQUES			
Pour les petites bobines : compter environ 4 minutes si la bobine est pleine			
(en mètres)	(en feet)	Diamètre (en Cm)	Durée (en minutes)
12	50	8,5	4
30	100	10	8
45	150	11	12
60	200	13,3	16
75	250	13,5	20
90	300	14,5	24
105	350	15,3	28
120	400	16	32
135	450	17	36
150	500	17,8	40
165	550	18,5	44
180	600	19,5	48
Pour des films plus longs, la formule est la suivante, L étant la longueur en mètre			L/15x4